



SERRA COPO Manual - SCM

(COROAS todas compostas de HASTE para colocação em mandril e PINO-GUIA para auxiliar na perfuração manual)
 >>> INDICADO PARA MÁQUINAS MANUAIS FIXADAS EM MANDRIL <<<

| CÓDIGO DE BARRA | SERRA COPO Manual ou BROCA HASTE | MEDIDA | CORTE |
|--------------------|--|--------|----------|
| 7898179380190 | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 20 mm | circular |
| utilização: | Abertura de Laje, passagem de Conduítes e Tubos de PVC, furos em alvenarias, concreto em geral | | |
| 7898179380206 | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 25 mm | circular |
| utilização: | Abertura de Laje, passagem de Conduítes e Tubos de PVC, furos em alvenarias, concreto em geral | | |
| 7898179380589 | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 30 mm | circular |
| utilização: | Abertura de Laje, passagem de Conduítes e Tubos de PVC, furos em alvenarias, concreto em geral | | |
| | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 32 mm | circular |
| utilização: | Entrada e saída de Válvula e Caixa de Descarga, Torneira, Chuveiro, Esgoto - Tubulação em geral | | |
| 7898179380220 | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 35 mm | circular |
| utilização: | Instalação de Antenas Parabólicas, saída de Condensador de Aquecedor à Gás, dentre outras | | |
| 7898179380237 | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 40 mm | circular |
| utilização: | Instalação de Ralos, Furos para Boca de Pia, Escadas de Piscinas, Telas de Proteção, dentre outras | | |
| 7898179380244 | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 45 mm | circular |
| utilização: | Abertura de Laje, passagem de Conduítes e Tubos de PVC, furos em alvenarias, concreto em geral | | |
| 7898179380251 | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 50 mm | circular |
| utilização: | Abertura de Laje, passagem de Conduítes e Tubos de PVC, furos em alvenarias, concreto em geral | | |
| 7898179380268 | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 53 mm | circular |
| utilização: | Suporte de Escada de Piscina, Telas de Proteção | | |
| 7898179380275 | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 60 mm | circular |
| utilização: | Entrada e saída de Válvula e Caixa de Descarga, Torneira, Chuveiro, Esgoto - Tubulação em geral | | |
| 7898179380282 | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 65 mm | circular |
| utilização: | Abertura de Laje, passagem de Conduítes e Tubos de PVC, furos em alvenarias, concreto em geral | | |
| 7898179380299 | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 70 mm | circular |
| utilização: | Instalação de Ralos, Furos para Boca de Pia, Escadas de Piscinas, Telas de Proteção, dentre outras | | |
| | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 75 mm | circular |
| utilização: | Instalação de Ralos, Furos para Boca de Pia, Escadas de Piscinas, Telas de Proteção, dentre outras | | |
| | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 80 mm | circular |
| utilização: | Instalação de Ralos, Furos para Boca de Pia, Escadas de Piscinas, Telas de Proteção, dentre outras | | |
| | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 100 mm | circular |
| utilização: | Instalação de Ar Condicionado e Aquecedores à Gás | | |
| | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 110 mm | circular |
| utilização: | Fixação de Portão | | |
| | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 130 mm | circular |
| utilização: | Instalação de Ar Condicionado e Aquecedores à Gás | | |
| | Broca/Serra Copo Manual-c/haste e pino -guia | 150 mm | circular |
| utilização: | Abertura de Lajes, passagem de Conduítes e Tubos de PVC, furos em alvenarias | | |
| | (*) OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA | (*) | (*) |



OBSERVAÇÕES DESCRITIVAS DA FOTO DA SERRA COPO MANUAL(SCM):

- 1: HASTE (Vermelha): fixação em Mandril, 2: COROA / COPO: É a Broca/Serra diamantada
- 3: PINO CENTRAL (cor Aço): Guia de Furação: deve ser retirado quando o copo da serra encostar na base (substrato) a ser trabalhado ou perfurado.